



- für alle laschenlosen Ventilheizkörper einsetzbar
- variable Wandabstände
- höhenverstellbar
- einfache Montage der Adapter
- nur ein Bohrloch pro Konsole notwendig

Bohrkonsolen-Set

für FZ-Halterungen

Montageanleitung Bohrkonsolen-Set für FZ-Halterungen

1
Bohrlöcher anzeichnen
und Ø 18 mm bohren



2
Bohrkonsolen einsetzen



3
Adapter und
Abstandhalter an
FZ-Halterung montieren



4
FZ-Halterung am
Heizkörper montieren



5
Heizkörper auf
Bohrkonsolen aufhängen



6
Fertig!



Wohlfühlen beginnt mit PURMO

Purmo DiaNorm Wärme AG
Postfach 1325 · 38688 Vienenburg
Tel. (05324) 8 08-0 · Fax (05324) 8 08-999
E-Mail info@purmo.de · Internet www.purmo.de